

**Розпакування**

2 пакетики з тістом

Вказує, де розмістити дитину. Назва дорослої

Мірна Чашка

Форма

Іграшкова піч

Шпатель

Пакетик для зберігання тіста

**Змішування**

1 Поверніть і потягніть, щоб відкрити 4 транспортні зв'язки з дна пічі

Також вам знадобляться:

Чиста питна вода

Миска для змішування

2 Повністю висипте обидва пакетики в миску

3 Наповніть мірний стакан чистою питною водою до країв і обережно додайте в миску

4 Змішайте інгредієнти з водою за допомогою шпателя

5 Зберіть руками тісто для іграшок

6 Щільно вставте тісто у форму, щоб воно заповнило весь простір

7 Використовуйте шпатель, щоб додати відбитки лап

8 Стисніть обидві сторони форми, щоб звільнити тісто

**Приготування**

9 Помістіть тісто в піч

10 Потягніть донизу, щоб виділити

11 Закрийте дверцята пічі

12 Поверніть диск за годинниковою стрілкою до клацання

**Випікання**

13 Відкрийте дверцята після дзвінка

14 Пляшова іграшка буде теплою. Якщо ні, дотримуйтеся інструкцій з усунення несправностей

15 Обійміть (стисніть), щоб активувати звуки і інтерактивного режиму

16 Стискайте протягом 3 секунд, щоб отримати 2 хвилини тепла

17 Ваш вихованець перейде в сплячий режим через 2 хвилини бездіяльності, натисніть, щоб знову активувати

Дочекайтесь закінчення таймера, щоб задзвонити

1,5 ХВІЛ

2 ХВІЛ