

Маленьке мавпеня

Рот

Пляшка

Свідчення про опіку

Батарейний відсік

Сенсор на животику

ON/OFF/TRY-ME Перемикач
Переведіть перемикач в положення "I", щоб увімкнути.

Батарейки

3X AA 1.5V

В комплекті батарейки для ДЕМО РЕЖИМУ. Після покупки замініть батарейки на нові (не входять до комплекту). Замініть на 3 AA батарейки. Дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення та утилізації батарейок.

Нагодуй мене

З'єднайте мої руки з пляшечкою і обережно підністі її до мого рота.

Мій рот буде рухатися, коли я почну їсти.

Я також смоктатиму власний палець, якщо ти акуратно помістиш його до мого рота.

Пограй зі мною!

Мої руки стискаються між собою, і я можу висіти на різних предметах!

Пограйся зі мною, піднімаючи мене вгору і вниз!

Якщо ти будеш робити це занадто часто, у мене запаморочиться голова!

Полоскочи мене!

Полоскочи мій животик і я почну хихотіти. Чим більше ти мене лоскочеш, тим довше я буду сміятися.

На На На

Я засинаю двома способами:

Покладіть мене на спину або догори ногами, обхопите моїми ногами якийсь предмет, і я засну.

Потримайте руку на моєму животику кілька секунд, і я почну наспівувати колискову!

Покладіть мене у вертикальне положення, щоб я прокинувся.

Якщо ви нічого не будете робити, я засну через кілька хвилин.

Ти можеш розбудити мене в будь-який момент:

- Вставивши мені пляшечку або великий палець до рота.
- АБО
- Перемістивши перемикач в положення "0" і знову в положення "I".

Усунення проблем

Для кращої продуктивності і щоб уникнути будь-якої потенційної несправності, не обмежуйте рухи рота мавпеня.

Рот рухається повільно або взагалі не рухається.

- Завжди перевіряйте, щоб перемикач знаходився в положенні "I", а не в положенні "0" або "TRY ME".
- Батарейки можуть бути розряджені. Низький рівень заряду батарейок не може забезпечити виконання функцій в повному обсязі. Замініть обидві батарейки на нові, як описано в розділі "Батарейки" цієї інструкції.
- Ваше мавпеня може перебувати в режимі сну. У цьому випадку поверніть перемикач в положення "0", а потім знову в положення "I".

Мавпеня не їсть.

- Переконайтеся, що великий палець або пляшечка правильно розміщені у роті мавпеня.
- Переконайтеся, що Ви не вмикаєте інші функції в той самий час.

Коли Ви лоскочете мавпеня, воно не видає звуки та реакції.

- Переконайтеся, що перемикач не знаходиться в положенні "TRY ME".
- Переконайтеся, що Ви торкаєтесь безпосередньо сенсора на животику.
- Переконайтеся, що Ви не запускаєте інші функції в той самий час.

Якщо піднімати мавпеня вгору і вниз не відтворюються звуки та реакції.

- Переконайтеся, що перемикач не знаходиться в положенні "TRY ME".
- Переконайтеся, що мавпеня знаходиться у вертикальному положенні.
- Намагайтеся робити короткі, швидкі рухи, а не довгі, повільні.
- Переконайтеся, що Ви не вмикаєте інші функції в той самий час.

Дуже швидко сідають батарейки.

- Вимикайте іграшку, коли Ви не граєтесь нею.
- Не обмежуйте рухи рота, оскільки це скорочує термін служби батарейок.

Догляд та технічне обслуговування

- Обличчя Мавпочки можна легко пошкодити або залишити сліди. Будь ласка, не тягніть і не дряпайте його.
- Якщо на мордочці або хутрі Мавпочки з'явився бруд/відмітини, обережно протріть їх чистою м'якою тканиною.
- Не використовуйте миючі засоби або засоби для виведення плям.

УВАГА: ПЕРЕД ТИМ, ЯК ДАВАТИ ЦЕЙ ПРОДУКТ ДИТИНІ, ЗНИМІТЬ УСІ ПАКУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ. МІСТИТЬ ЕЛЕКТРОНІКУ - ТІЛЬКИ ПОВЕРХНЕВЕ МИТТЯ.

ВАЖЛИВО: ПАДІННЯ ІГРАШКИ LITTLE LIVE PETS™ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕНЬ ТА ВТРАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ. ЗБЕРЕЖІТЬ ДЕТАЛІ УПАКОВКИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЧІТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОЇ ІГРАШКИ. КОЛЬОРІ І ЗМІСТ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ. ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПЛОШЕВА ІГРАШКА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ASTM F963 ТА EN71. ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 4 РОКІВ.

склад плюшевої іграшки: поліефірні волокна. повністю новий матеріал.

Replace with:
FSC Logo
Label Title
License Code
Do Not Scale

moose
www.moosetoy.com
©2022 The Moose Group

ІНСТРУКЦІЯ

50+ звуків та реакцій

Little Live Pets
MY BABY MONKEY™

4+

moose